

# シガーソケット型GPS取扱説明書

## 1 シガーソケットに接続する

※電源は12V/24Vの両方対応

車両のシガー電源ソケットに、シガーソケット型 GPS(NT3)本体を**向き**に注意して接続します。

※左下の画像のアンテナ面を**上向き**にしてください。

※右下の画像の ATrackシール面を**下向き**にしてください

※シガーソケット分配器は電力不足になり正常に動作しない恐れがありますので、推奨はしていません。ご注意ください。



## 2 ブザー音が鳴り、動作状況ランプが点灯する

ピ、ピピピ...とブザー音が鳴り、しばらくして下記画像のように動作状況ランプ(青いGPSランプ、赤い通信ランプ)が順に点滅し、どちらも点灯状態になります。



シガーソケットに接続すると、基本的な機能テストが実行されます。

正しく取り付けられているかどうかは、下記のブザー音で確認できます。

### <ブザー音>

音の種類	動作状況の説明
短いブープ音 1回	電源オン
短いブープ音 3回	通信/パケット通信接続完了
短いブープ音 4回	GPS捕捉完了
長いブープ音 1回	センサー調整完了

**以上で機器の取り付けは完了です**